


Phases de montage

prudhomme S.a

38, Rue Charles de Gaulle F
94140 Paris/Alfortville
www.prudhommesa.com
Tél. : +33 01 45 18 19 20
Fax : +33 01 45 18 19 21

NI-A Document non contractuel, sous réserve de modification - Reproduction interdite. NI - Ind. A du 05/10/2009

**Matériel fourni :**

LR150 + Visserie / screws.

Matériel optionnel :

CP/150 G ou/ou CP/150 D (calibre de perçage).
Contacts CPR et CPS / CPR and CPS contacts.

AVANT TOUTE INSTALLATION, LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE.

prudhomme S.a

Matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators

Phases de montage

