






DAV/100

DAV/100/R

Notice d'installation

Phases de montage




RACCORDEMENT :

- 3 conducteurs (contact inverseur) : noir (commun) ; gris (NO) ; bleu (NF).
- 3 wires (inverse contact) : black (commun) ; gray (NO) ; blue (NC).

prudhomme S.a

38, Rue Charles de Gaulle F
94140 Paris/Alfortville
www.prudhomme.com
Tél. : +33 01 45 18 19 20
Fax : +33 01 45 18 19 21

Déverrouillage antivandale (et réarmable en option)



Matériel fourni :

DAV/100 ou DAV/100/R + BEX ou BEX/R + Bride + Visserie

Matériel optionnel :

CP/DAV100 ou CP/DAV500.

AVANT TOUTE INSTALLATION, LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE.

prudhomme S.a

Matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators

Détecteur d'ouverture de porte par clé de déverrouillage

DAV/100






DAV/100/R

(et réarmable en option)




TRÈS IMPORTANT :

Les dispositifs : **DAV, AEX, BEX, CEX, DEX**, doivent être associés **OBLIGATOIREMENT** à un avertisseur sonore et lumineux.



Raccordement DAV100 et DAV100/R
- 3 conducteurs (contact inverseur) :
noir (commun) ; **gris** (NO) ; **bleu** (NF).

Calibre de perçage



Incl. A du 06/04/2011
FP

Document non contractuel, sous réserve de modification - Reproduction interdite.

Pour portes palières battantes

31 801 FICHE TECHNIQUE PRODUIT