







SEHR WICHTIG:

Die Dispositive : DAV, AEX, BEX, CEX, DEX müssen OBLIGATORISCH mit einem Geräusch und Lichtsignal verbunden sein.




LR180 + DEX400



SPX4 + DEX400


ANSCHLUSS:

- 3 Leiter (Wender-Kontakt) :
schwarz (gem.); grau (NO); blau (NF).




Das BEX hat einen Wasserdichten 4A / 220 V Wender-Kontakt. Dieser Kontakt wird mit dem Dreikantschlüssel actioniert sobald dieser gedreht wird um die Tür zu öffnen. Dieser Kontakt freigegeben kann er zum Beispiel einen Alarm oder die Beleuchtung des Fahrerschachts actionieren. Sobald der Schlüssel nicht mehr benützt wird wird der Kontakt unterbrochen.

Der DEX/400 wird an das LR180 ** + DEX/400 montiert.



WICHTIG:

Entriegelungsrichtung angeben



Ind. A du 20/12/2011

PP

Document non contractuel, sous réserve de modification - Reproduction interdite.